



Unique Mixers & Furnaces Pvt. Ltd.

Plot B-95, Road No. 27, Wagle Indl. Estate, M.I.D.C., Thane - 400 604, India

Tel.: 91-22-2582 2385, 2582 0172 | Fax : 91-22-2582 0992

info@uniquemixer.com | www.uniquemixer.com

Le Descrizioni fondamentali Tecniche Per il Mescolatore Solo Planetario (Single Planetary Mixer)

| | |
|---|--|
| Volume | Riferire la Tavola di Capacità |
| Il contenitore | Riferire la Tavola di Capacità |
| Dimensioni Interne | |
| Forma di contenitore | La Conchiglia cilindrica col fondo Emisferico |
| Il materiale di Costruzione (Le opzioni) | Il Contatto di prodotto, Non il Contatto Separa: <ul style="list-style-type: none">▪ L'acciaio al carbonio Confermando a ASTM UN 36 / È 2062▪ ASTM SA 240 Gr. 304/ Gr. 316 / Il Materiale di Lega Speciale |
| La giacca per il Trasferimento di Calore (Facoltativo) | <ul style="list-style-type: none">▪ Fatto da Confermare di Acciaio al carbonio a ASTM UN 36 / È 2062; ASTM SA 240, Gr. 304.▪ Standard Disegnare la Pressione: 4 kg/cm²(g) |
| Coperchio di contenitore | <ul style="list-style-type: none">▪ Coprire col porto di Ispezione. |
| Posizione | Il materiale di Costruzione – L'Acciaio strutturale / l'Acciaio al carbonio / l'Acciaio Inossidabile. Conveniente per resistere il carico dinamico di mescolatore |
| Fine di superficie | <ul style="list-style-type: none">▪ Le Superfici di Acciaio Inossidabile interne sono lucidate a 120 sabbione▪ External Le Superfici di Acciaio inossidabile sono delle matt ha lucidato / la perla di bicchiere fatta esplodere▪ Mild Le Superfici di acciaio: Incollare Dipinto / Lo Smalto Sintetico Ha Dipinto |
| Lamedi mescolare (Le opzioni) | Il profilo: <ul style="list-style-type: none">▪ Picchiatore rovinato▪ Drop Concentrare il Picchiatore▪ Others su richiesta▪ Optional Lama di raschietto |
| Movimento di lama | Movimento planetario. La lama ruota della linea di centro del contenitore e rivolge anche del suo proprio asse. |
| Spinta | Norma <ul style="list-style-type: none">▪ 3 Fase, Non Arde la Prova, il Motore di Induzione, 415 V, 50 Hz▪ Gearbox – La Riduzione di verme / la Riduzione Elicoidale▪ Suitable Agganciamenti▪ Constant Accelerare l'Operazione Facoltativo <ul style="list-style-type: none">▪ Motore di Geared▪ Variable L'Operazione di velocità usando la Spinta di Frequenza Variabile |
| Addebitamento | Attraverso la Cima del Contenitore |
| Scaricare | Attraverso La Valvola di Scarico inferiore |
| Sollevare ed Abbassare del | Attraverso manuale meccanico / motorizzato meccanico/ la disposizione idraulica |

| | |
|--------------------------------------|---|
| contenitore | |
| Elettrico | Il Quadro dei comandi elettrico ha fatto dall'Acciaio al carbonio, la Polvere Ha Ricoperto. Fornito con i Dispositivi di Controllo convenienti, gli Indicatori, Commuta gli Ingranaggi, la Protezione di Sovraccarico, la Sicurezza Unisce. |
| Dimensioneglobale | Riferire la Tavola di Capacità |
| Apparecchiaturadi laboratorio | Disponibile in 5, 10 Litri Lavorando la Capacità |
| Caratteristiche facoltative | Apparecchiatura di GMP |

NOTE: The above translation is generated using third party translation software. It may contain errors for which Unique is not liable. The translations are provided solely for your convenience.